

Вспомогательные реле

Универсальные реле серии RU

Каталожные номера



RUN-31A21●●



RUZ-1A



RUW-042P7



RUW-101MW



RUZ-7A
+
RUN-31A21●●
+
RUW-101MW

Промежуточные втычные реле без колодки (1)

Для стандартного применения

Индикация положения контактов	Индикация присутствия напряжения	Количество полюсов	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу Дополните кодом напряжения цепи управления (2)	Масса, кг
Механический индикатор на лицевой панели	Нет	2	10	RUN-21D21●●	0,105
	Сигнальная лампа на лицевой панели	3	10	RUN-31A21●●	0,105
		2	10	RUN-21D22●●	0,105
		3	10	RUN-31A22●●	0,105

Колодки и аксессуары

Описание	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг	
Колодка в стандартном исполнении	8-штырьковая для RUN-21	10	RUZ-1D	0,067
	11-штырьковая для RUN-31	10	RUZ-1A	0,067
Колодка с крепежным носителем	11-штырьковая для RUN-31	10	RUZ-7A	0,069
Стопорная пружина	—	25	RUZ-200	0,001

Дополнительные модули для RUN-3

Описание	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг		
Светодиодные модули индикации	Индикация присутствия напряжения	~ 110/230 В	20	RUW-010P7	0,006
		С защитным диодом 6/24 В пост. тока	20	RUW-030BD	0,006

Модули защиты

Диод	6-220 В пост. тока	20	RUW-040BD	0,006
Варистор	24 В пер. тока	20	RUW-042B7	0,006
	230 В пер. тока	20	RUW-042P7	0,006
Цепочка RC	110-240 В пер. тока	20	RUW-041P7	0,006

Модуль времени

Многофункциональные	24-240 В пер. или пост. тока	1	RUW-101MW	0,020
---------------------	------------------------------	---	------------------	-------

(1) Колодка и, если необходимо, стопорная пружина заказываются отдельно.

(2) Стандартные напряжения цепи управления:

	Вольт	12	24	48	110	230
RUN-21	---	JD	BD	ED	FD	—
RUN-31	~ (50/60Гц)	—	B7	E7	F7	P7